

R100R系ショーワ製ステアリングステム

ロア・ベアリング脱着用のストレートポンチホールが設けられているのでサービス・マニュアルに掲載されている正規の作業手順は無効です。(ステムをプレスで抜き出す方法)

