

★モデル別オイル容量リスト

モデル	年式	エンジン (L)	ギアボックス (cc)	シャフト (cc)	FD (cc)	F・フォーク @ (cc)	
R25	R25/2	1950-	1.25	750	-	125	150+20
R25/3		1953-	1.25	650	-	125	130
R26	R27	1955-	1.25	650	-	125	-
R51/3	R68	1951-	2	800	-	130	130
R50	R69S	1955-	2	800	150	150	-
R50/5	R75/5	1969-	2	800	100	250	250
R60/6	R90S	1974-	2.25	800	150	250	250
R60/7	R100RS	1977-	2.25(★1)	800	150	250	250
R100	R100RS	1981-	2.25(★1)	800	150	350	250
R45	R65	1979-	2.25	800	100	250	190
R45	R65LS	1981-	2.25	800	100	350	190
R80G/S	R80ST	1981-	2	800	150	350	230
R65	R80	1985-	2.25	800	150	350	300
R100	R100RS	1987-	2.25(★1)	800	150	350	320
R80GS	R100GS	1987-	2.25/2(★2)	800	-	260	(★3)
R100GS	R100R	1991-	2.25/2(★2)	800	-	260	(★3)

オイル種類 エンジン：20W50相当

ギアボックス/シャフト/FD：SAE90相当

(1969年まで：エンジンオイル/可)

★1：+0.25 withオイルクーラー

★2：withアンダーガード・パン

増量パン装着車両はゲージで確認

オイル容量：

ゲージ/レベル優先のこと

★3：LH 410 / RH 440

R100R：410

クリメカ調べ

◎改造車、年式/モデル違いなどで適用を間違えると故障の原因となります。詳細は整備書などでご確認ください。<<ご利用は自己責任にて>>